


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**Модульная система «Челси»**  
**Антресоль к пеналу 400**  
**402x458x514 (ШxВxГ)**



**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру.

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина	426	490	2	1
	Крышка	402	514	2	2
	Планка	368	60	2	3
	ЛДВП (Задняя стенка)	454	396	1	4
	Створка	397	397	1	5
№2	Фурнитура			1	

Стяжка эксцентриковая 	Заглушка эксцентрика 	Стяжка межсекционная 	Гвоздь 	Петля накладная 	Шуруп 4x16 	Шуруп 4x25 
8 к-кт	8 шт	2 шт	20 шт	2 шт	8 шт	4 шт

### необходимый инструмент для сборки



\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

## Схема сборки модуля: Антресоль к пеналу 400

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в крышки 2. Шурупами 4x16 закрепите на боковину 1 ответные части петель (схема 1).

3. Соберите корпус антресоли. Для этого скрепите эксцентриковой стяжкой детали 1,2 (схема 2).


После этого шурупами 4x25 закрепите планки 3 к крышкам 2 (схема 3).

4. Переверните изделие лицевой стороной вниз. С помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, гвоздями закрепите заднюю стенку (ЛДВП) 4 (схема 4).


5. Приверните петли 5 шурупами 4x16, закрепите её и отрегулируйте зазоры (схема 5).

\* При необходимости, закрепите антресоль к шкафу или пеналу. Для этого установите антресоль, затем сверлом D 5мм просверлите 2 отверстия произвольных местах в нижней крышке 2 и верхней крышке шкафа или пенала, затем скрепите эти изделия межсекционной стяжкой (входит в комплектацию).


## схема 1



## схема 2




## схема 3







## схема 4

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями  
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине




### схема монтажа петли

4x16



## схема 5



# Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

## Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

<b>МИФ</b> МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		Россия, 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А Телефон: +7(8412)20-20-37 E-mail: mif-penza@mail.ru <a href="http://mebelmif.ru">http://mebelmif.ru</a>
<b>Модульная система «Челси» Антресоль к пеналу 400</b>		
Соответствует ГОСТ 16371-93 TP TC 025/2012 TC RU C-RU.AИ24.B.01044.	Data изготвления: 20 _____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП	



отрезать и  
приkleить