## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение скора эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

## Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

MMD

440015, Россия, г. Пенза, ул. Аустрина, 129 б т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный) e-mail: galas-penza@mail.ru www.galasmehel.ru


Кухонный модуль ШВГАУП 1000

Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ТС RU C-RU.AИ24.B.01044. Дата изготовления: 20\_\_\_\_\_ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Кухонный модуль
Шкаф верхний
горизонтальная антресоль угловая прямая
ШВГАУП 1000
1000х360х1000 (ШхВхГ)





440015, Россия, г.Пенза ул. Аустрина, 129 б т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный) e-mail: <u>galas-penza@mail.ru</u> www.galasmebel.ru



- 1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- 2. Закрепить ответные планки петель к вязке №2, №4 шурупами 4х16, закрепить ответные планки газлифтов к боковинам №1 шурупами 3х12.
- 3. Соединить евровинтами боковины №1 с вязками №2,№3, а также с вязками №4,№5.
- 4. Соединить евровинтами перегородку №6 с вязками №2, №3.
- 5. С помощью уголков 20х20 и шурупов 4х16 соединить планку №8 с вязками №2,№3, а планку №9 с вязками №4,№5.
- 6. Для закрепления задних стенок изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель №10,№11 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
- 7. Просверлить сверлом Ø 5 перегородку №6 с боковиной №1 и соединить их межсекционными стяжками.
- 8. Шурупами 4x16 закрепить петли на фасады №7. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створок.

При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к фасадам шурупами 3.5х30, или винтами М4х25, в зависимости от используемой ручки. При установке ручки «Сталь» необходимо дополнительно использовать пластиковые шайбы.

9. Установить заглушки на видимые евровинты.

Nº	Наименование	Размер (мм)		Кол-во	№ по
упаковки		Длина	Ширина	(шт)	схеме
Nº1	Боковина	359	550	4	1
	Вязка верхняя	968	550	1	2
	Вязка нижняя	968	550	1	3
	Вязка верхняя	414	550	1	4
	Вязка нижняя	414	550	1	5
	Перегородка	327	538	1	6
	Задняя стенка (ЛДВП)	355	496	2	10
	Задняя стенка (ЛДВП)	355	442	1	11
	Фасад	356	397	2	7
	Планка	356	46	1	8
Nº2	Планка	356	30	1	9
Nº3	Фурнитура			1	













Шуруп 4х16

34 шт







