

## Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью


- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от + 10°C и до +40°C при относительной влажности воздуха 65-85%
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания плитных материалов и отклеивания кромок боковых деталей.
- Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плющ, миткаль). Также возможно использование специальных средств по уходу за мебелью.
- Не следует допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света может вызвать изменение световых свойств. Также не следует допускать воздействие близко расположенных отопительных приборов, в отдельных случаях могут появиться трещины лакового покрытия.
- Ни в коем случае не следует допускать воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.) или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, поэтому реакция с ними повлечет негативные последствия для мебельных изделий и даже для здоровья. Также стоит помнить что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать, высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.
- Долговечность мебели зависит от способа ее использования. Необходимо помнить, что под поверхностным лакокрасочным слоем из ламината находится древесная плита, которая в связи со своими свойствами может изгибаться, набухать и обугливаться, если не соблюдать изложенные правила. Обращаем особое внимание на рабочие поверхности (столешницы).
- Во избежание перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуем держать закрытыми. Затрудненное закрытие створок или неприлегание их к корпусу, возникающее из-за неровности полов и стен, устраняются регулировкой петель.

### Указания и рекомендации по сборке

- Для удобства транспортировки мебель поставляется в разобранном виде в упаковке.
- Рекомендуем для сборки мебели воспользоваться услугами специалиста, так как некачественная сборка может привести к нежелательным последствиям.
- Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить наличие всех комплектующих и фурнитуры.
- Сборку следует проводить в сухом проветриваемом помещении на ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений деталей мебели. В сборке сложных ил крупногабаритных изделий желательно участие двух человек.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющие внешний вид, для улучшения качества изделия, без предварительного уведомления.
- Мебель соответствует требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. При невыполнении этих условий производитель ответственности не несет.

		<p>«Миф» Россия, 440015, г. Пенза Ул. Аустрина, д139а Тел. 8(8412)20-20-37 www.mebelmif.ru</p>			
<p><b>Кухонный гарнитур «Ксюша» ШН2Я 800</b></p>				Код ТН ВЭД	
				9403 50 000 9 9403 60 100 9	
<p>Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 TC RU C-RU.AИ24.B.01044</p>			<p>Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП, МДФ</p>		

## Мебельная компания «МИФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Кухонный гарнитур гарнитур «Ксюша» ШН2Я 800 800x850x600 (ШхВхГ)



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru

# Комплектовочная ведомость на детали


	Наименование	Цвет деталей в комплектации	Размер, мм		Кол-во, шт	№ по схеме
			Длина	Ширина		
Упаковка № 1	Боковина		720	425	1	1
	Боковина		720	425	1	2
	Вязка		768	425	1	3
	Планка		768	60	2	4
	Перегородка		158	425	4	5
	Цоколь		800	100	1	6
	Крышка		800	425	1	7
	Полка		768	390	1	8
	Боковина ящика		400	120	4	9
	Задняя стенка ящика		238	120	2	10
	Передняя стенка ящика		238	120	2	11
	Дно ящик (ДВП)		270	400	2	12
	Задняя стенка (ДВП)		715	395	2	13
	Профиль соединительный для ДВП		715		1	14
Упаковка № 2	Фасад ящика		176	327	2	15
	Створка		536	327	2	16
	Планка (МДФ)		720	68	1	17
	Планка (МДФ)		720	68	1	18
Упаковка № 3	Фурнитура				1	

Необходимый инструмент для сборки



Евровинт 36 шт	Заглушка евровинта 36 шт	Шуруп 4x16 52 шт	Шуруп 4x30 10 шт	Гвоздь 2x20 60 шт
Направляющие роликовые 400 2 к-т	Ключ для евровинта 1 шт	Петля 180 4 шт	Уголок 20x20 4 шт	Шкант 4 шт
Ручка скоба 4 шт	Винт М4х25 8 шт	Евровинт 6x13 8 шт	Полкодержатель 4 шт	Опора кухонная 4 шт
Клипса 2 шт				

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.



1. Соединить перегородки 5 с вязкой 3 евровинтами, предварительно закрепив на них направляющие шурупами 4x16.
2. Установить опоры на крышку 7 используя шурупы 4x16.
3. Закрепить боковины 1 и 2 к крышке 7 евровинтами, затем соединить их планками 4.
4. Проверить диагональ при помощи рулетки, затем закрепить задние стенки 13 гвоздями, предварительно соединив их профилем 14.
5. Установить полку 8 на полкодержатели.
6. На створки 16 закрепить петли шурупами 4x16.
7. Соединить подготовленные створки к планкам 17 и 18. еврошурупами 6x13.
8. Соединить подготовленные створки с боковинами 1 и 2 уголками, используя шурупы 4x16, предварительно установив шканты.
9. Соединить подготовленные перегородки 5 и вязку 3 с боковинами 1,2 и планками 4, используя евровинты.
10. Собрать ящики, согласно инструкции.
11. Закрепить ручки на створки винтами М4х25.