

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

**Шкаф-стол рабочий
ШНЗЯ300/400/500/600**

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

отрезать и
приклеить



Мебельная компания «Миф»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол рабочий

ШНЗЯ300/400/500/600


300/400/500/600x820x445 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Заглушка эксцентрика	Гвоздь	Шуруп 4x16	Шуруп 4x30
16	16 шт	1 шт	8 шт	50 шт	50 шт	4 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)	Направляющие ПВХ 400 мм	Ручка	Стяжка эксцентриковая	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРС01К	Стяжка межсекционная
6 шт	3 к-т	3 шт	8 к-т	2 шт	2 шт	3 шт

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить направляющие к боковинам 11 и 13 шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 12 шурупами 4x16. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
- Закрепить дно 12 к боковинам 11 и 13 евровинтами, соединить планки 10 с боковинами 11 и 13, используя евровинты.
- Соберите ящики: для этого соедините евровинтами заднюю стенку ящика 7(8) с боковинами 6(3), 14(5), затем прикрепите фасад 15(16) к боковинам ящика, используя эксцентровые стяжки и закрепите дно ящика (ЛДВП) 2 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде и выровняв диагональ с помощью рулетки. Прикрепите шурупами 4x16 направляющие к боковинам ящиков.
- Для закрепления задней стенки изделия необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 1 гвоздями, (для модулей ШНЗЯ500/600 предварительно соединив их профилем 17) и выровняв диагональ при помощи рулетки.
- Установить собранные ящики.
- Закрепить ручку к фасадам ящиков 15, 16 шурупами 3.5x30, или винтами М4х25, в зависимости от используемой ручки. Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 10.

Комплектация деталей.

№ по схеме	Наименование	ШНЗЯ300			ШНЗЯ400		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Задняя стенка(ЛДВП)	716	296	1	716	396	1
2	Дно ящика(ЛДВП)	240	406	3	340	406	3
3	Бок ящика больш(прав)	400	240	1	400	240	1
5	Бок ящика больш(лев)	400	240	1	400	240	1
6	Бок ящика правый	400	120	2	400	120	2
7	Задняя стенка ящика	210	120	2	310	120	2
8	Задняя стенка ящ большая	210	240	1	310	240	1
10	Планка	266	60	2	366	60	2
11	Бок правый	704	425	1	704	425	1
12	Дно	300	425	1	400	425	1
13	Бок левый	704	425	1	704	425	1
14	Бок ящика лев	400	120	2	400	120	2
15	Фасад ящика	176	297	2	176	397	2
16	Фасад ящ большой	356	297	1	356	397	1
17	Профиль соединительный	Не комплектуется!			Не комплектуется!		
№ по схеме	Наименование	ШНЗЯ500			ШНЗЯ600		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Задняя стенка(ЛДВП)	716	246	2	716	296	2
2	Дно ящика(ЛДВП)	440	406	3	540	406	3
3	Бок ящика больш(прав)	400	240	1	400	240	1
5	Бок ящика больш(лев)	400	240	1	400	240	1
6	Бок ящика правый	400	120	2	400	120	2
7	Задняя стенка ящика	410	120	2	510	120	2
8	Задняя стенка ящ большая	410	240	1	510	240	1
10	Планка	466	60	2	566	60	2
11	Бок правый	704	425	1	704	425	1
12	Дно	500	425	1	600	425	1
13	Бок левый	704	425	1	704	425	1
14	Бок ящика лев	400	120	2	400	120	2
15	Фасад ящика	176	497	2	176	597	2
16	Фасад ящ большой	356	497	1	356	597	1
17	Профиль соединительный	688		1	688		1

Настоятельно рекомендуем доверить сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.