

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

отрезать и  
приклеить

### Шкаф хозяйственный ШП800/ШПС800

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

## Мебельная компания «Миф»

### Паспорт изделия


## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Шкаф хозяйственный


### ШП800/ШПС800

800x2140x566 (ШхВхГ)


ШП800



ШПС800



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



Евровинт 16 шт	Заглушка евровинта 16 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Гвоздь 70 шт	Шуруп 4x16 60 шт	Стяжка межсекционная 6 шт	Петля накладная 10 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 8 шт	Полкодержатель 12 шт	Ручка 4 шт	Шайба пластиковая 10 шт	Опора пластиковая кухонная 2 шт	Опора OPC01K 2 шт	

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Шурупами 4x16 закрепить ответные планки петель к боковинам 1, 2, и опоры к крышке 3. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить вязки 5,5A с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 6,13 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и соединив их профилем 7,12. На стыках рекомендуется использовать пластиковые шайбы!
5. Установить полки 4 на полкодержатели.
6. Закрепить петли на створках 8,11 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Для модуля ШПС800-закрепить стекло 14 к створке 11 клеймерами, используя шурупы 3x16. **Закручивание шурупа производить медленно, без усилия, во избежании повреждения стекла.** Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 8 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евровинты.

№ по схеме	Наименование	ШП800			ШПС800		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый	2024	550	1	2024	550	1
2	Бок правый	2024	550	1	2024	550	1
3	Дно	800	550	1	800	550	1
4	Полка	766	530	3	766	530	3
5	Вязка	768	550	2	768	550	2
5A	Вязка	768	530	1	768	530	1
6	Задняя стенка (ЛДВП)	710	396	4	710	396	4
13	Задняя стенка (ЛДВП)	615	396	2	615	396	2
7	Профиль соединительный	688		2	688		2
12	Профиль соединительный	600		1	600		1
8	Створка	715	397	2	715	397	2
11	Створка	1317	397	2	1317	397	2
14	Стекло	Не комплектуется!			1230	310	2

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.