

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®
мебель

440015, Россия, г. Пенза,
ул. Аустрина, 129 б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru

Модульная система для кухни «Престиж»
ШВГ1000

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная система для кухни «Престиж»



ШВГ1000

1000x718x366 (ШxВxГ)



ГАЛАС®
мебель

440015, Россия, г. Пенза
ул. Аустрина, 129 б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru




Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Петля накладная
22 шт	22 шт	1 шт	30 шт	8 шт	2 шт	2 шт
Шуруп 4x30	Навес угловой	Ручка 96 мм	Балясина	Лифт газовый	Заглушка эксцентрика	Стяжка эксцентриковая
2шт	2 шт	1 шт	7 шт	2 шт	6 шт	6 к-кт


- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к вязке 10 шурупами 4x16.
- Соединить вязки 6,7 и 10 с боковинами 9 и 5 евровинтами. Закрепить планки 13 к боковинам 9 и 5 эксцентриковыми стяжками. Соединить перегородки 4 с вязками 6 и 10 евровинтами.
- Установить балясины в соответствующие отверстия на вязке 10. Закрепить вязку 8 к боковинам 9 и 5 евровинтами.
- Закрепить декор 12 к вязке 7 эксцентриковыми стяжками.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 2 и 3 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. В местах соединения панелей использовать пластиковые шайбы.
- Просверлить в верхней вязке 7 отверстия сверлом Ø 8 мм. Установить угловые навесы, как показано в инструкции.
- Закрепить петли на створку 11 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки газового лифта на перегородки 4 и на створку 11. Навесить готовую створку. Установить газовые лифты. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 11 шурупами 3.5x30, или винтами М4x25, в зависимости от используемой ручки. При установке ручки «Сталь» необходимо дополнительно использовать пластиковые шайбы.
- Установить заглушки на видимые евровинты.

№	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
2	Задняя стенка (ДВП)	348	995	1
3	Задняя стенка (ДВП)	365	995	1
4	Перегородка	327	350	2
5	Боковина правая	718	350	1
6	Вязка	968	350	1
7	Вязка	968	350	1
8	Вязка	968	40	1
9	Боковина левая	718	350	1
10	Вязка	968	350	1
11	Створка	356	829	1
12	Декор	832	110	1
13	Планка МДФ	718	84	2


регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

¹ Модели с использованием ручки «Сталь» дополнительно комплектуются пластиковыми шайбами.

² Крепление карниза осуществляется самостоятельно, фурнитура в комплект не входит. Для крепления рекомендуется использовать шурупы 4x16, предварительно просверлив отверстия в площадке карниза сверлом Ø 5 мм.