

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®
мебель


440015, Россия, г. Пенза,
ул. Аустрина, 129 Б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru

Шкаф навесной ШВУП 600/600(900)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

отрезать и
приклеить



Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф навесной


ШВУП 600/600(900)

600x718/898x600 (ШхВхГ)



ГАЛАС®
мебель


440015, Россия, г. Пенза
ул. Аустрина, 129 Б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru



Ручка  2 шт	Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)  4 шт	Гвоздь  50 шт	Полкодержатель  8/16 шт	Навес усиленный  4 шт	Петля накладная  2 шт
Евровинт  22 шт	Заглушка евровинта  22 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Шуруп 4х16  16 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Шуруп 4х30  14 шт
					Петля накладная 180  2 шт

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.


необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Приверните ответные части петель к планке 9 и боковине 5, установите полкодержатели на нужной высоте.
3. Модуль состоит из двух частей. Сначала соберите большой шкаф, для этого евровинтами скрепите боковины 7 с вязками 3, затем фальш-панель 8 с вязками 3. Закрепите шурупами 4х30 планку 9 к вязкам 3, затем к ней евровинтами приверните планку 10, (при необходимости используйте сверло D5мм). Уровняйте диагонали при помощи рулетки и закрепите задние стенки ДВП1, предварительно соединив их профилем 12. С помощью шурупов 4х30 прикрепите навесы к боковинам 7 и вязке 3. Соберите малый шкаф, соединив евровинтом боковины 5, 7 с вязками 2. Закрепите гвоздями заднюю стенку 1, уровняя диагонали. С помощью шурупов 4х30 прикрепите навесы к боковинам 5, 7 и вязке 2.
4. Повесте модуль на место, закрепите створки, приверните ручки и отрегулируйте зазоры с помощью петель как показано на схеме.

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине



Комплектация деталей.

№ поз.	Наименование	ШВУП 600			ШВУП 600(900)		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
2	Вязка	284	280	2	284	280	2
3	Вязка	568	280	2	568	280	2
4	Полка	566	260	1	566	260	2
5	Боковина	686	280	1	866	280	1
6	Полка	232	260	1	232	260	2
7	Боковина	718	280	3	898	280	3
8	Фальш-панель	718	244	1	898	244	1
1	Задняя стенка (ЛДВП)	715	295	3	895	295	3
9	Планка МДФ	715	90	1	895	90	1
10	Планка МДФ	715	34	1	895	34	1
11	Створка МДФ	715	262	2	895	262	2
12	Профиль соединительный	686		1	866		1